

M12X4




广州市合和音响实业有限公司  
Guangzhou Concord Sound Industrial Co., Ltd  
地址：广州市番禺区市桥沙头街太平工业街36号  
电话：020-34803480 传真：020-34803479  
网址：www.pro-vasys.com


使用手册

Ver 1.0

处理器程序： M12X4



正面




Input A:第一组M12信号输入

Input B:第二组M12信号输入

Input C:第三组M12信号输入

Input D:第四组M12信号输入



如何读取处理器DSP-8的预设程序?



当您的音箱是 M12X4使用时

预设程序是 M12X4,现在开始操作:

- 1、在处理器面板按下按键UTILITY,弹出UTILITY MENU菜单
- 2、旋转NAV/PM1,找到Program Utilities
- 3、按下按键ENTER,弹出Recall a program
- 4、按下ENTER,弹出01:LAL+S28 InDoor
- 5、旋转数据轮PM2可以找到25:M12X4
- 6、按下ENTER两次可以调出
- 7、按下ESC可以退出到程序的主界面
- 8、成功调出预设程序

注: ①I=InDoor(室内场地或近场),O=OutDoor(室外场地或远场)